

Инструкция по настройке приводов DM16LE, DM25LE и DM35LE (со встроенным аккумулятором)

v1.01

Batch no: 270518

Ввод в эксплуатацию

1. Выбрать передатчик/канал
2. Удерживать кнопку на приводе до короткого движения полотна вверх-вниз
3. Коротко поочередно нажать кнопки на пульте: P2 – P2 – «Вверх»

Изменение направления движения полотна

Нажать и удерживать кнопку на приводе до третьего короткого движения полотна вверх-вниз

Установка конечных положений

Если конечные положения уже были установлены, необходимо сначала их удалить, а затем установить новые.

1. Коротко поочередно нажать: P2 – «Вверх» – P2
 2. Перевести полотно в желаемое нижнее (верхнее) конечное положение. Для его записи выдержать паузу ~5секунд, затем нажать и удерживать «Стоп» до короткого движения полотна вверх-вниз
 3. Перевести полотно в желаемое верхнее (нижнее) конечное положение. Для его записи выдержать паузу ~5секунд, затем нажать и удерживать «Стоп» до короткого движения полотна вверх-вниз
- Конечные положения установлены

Удаление конечных положений

Коротко поочередно нажать: P2 – «Вниз» – P2

Настройка промежуточного положения

1. Перевести полотно в желаемое промежуточное положение
 2. Для его записи коротко поочередно нажать: P2 – «Стоп» – «Стоп»
- Промежуточное положение записано

Для вызова промежуточного положения нажать и удерживать кнопку «Стоп» до начала движения полотна

Удаление промежуточного положения

1. Коротко поочередно нажать: P2 – «Стоп» – «Стоп»
- Промежуточное положение удалено

Изменение режима работы «Рулонные шторы» или «Рулонные шторы Зебра»

Коротко поочередно нажать: P2 – «Вверх» – «Вниз»

Возврат к заводским установкам (Полное обнуление)

Способ 1: Удерживать кнопку на приводе до четвёртого короткого движения полотна вверх-вниз

Способ 2: Коротко поочередно нажать кнопки на пульте: P2 – «Стоп» – P2

Дополнительные функции:

Объединение в группы (управление несколькими приводами с одного передатчика/канала)

Два и более привода могут быть объединены в группы. При этом все привода сначала могут быть настроены на индивидуальные каналы, а затем общий для группы канал должен быть добавлен в память каждого привода данной группы.

Для настройки нескольких приводов на одноканальный пульт, перед переходом к настройке следующего привода, в предыдущем (уже настроенном) приводе необходимо отключить приём команд пульта. После завершения настройки всех приводов необходимо включить приём команд на каждом приводе.

Отключение приёма команд пульта

Удерживать кнопку на приводе до второго короткого движения полотна вверх-вниз.

Для включения приёма коротко нажать кнопку на приводе.

На 5-и и 15-и канальных пультах канал «00» (для пультов без дисплея – когда все светодиоды горят) по умолчанию всегда будет общим для всех приводов, настроенных на данный пульт.

Добавление передатчика/канала в память

1. На уже записанном передатчике/канале, индивидуальном для данного привода, коротко поочередно нажать: P2 – P2
2. На передатчике/канале, который хотим добавить, коротко нажать P2
3. Выдержать паузу не менее 10 секунд
Новый передатчик/канал добавлен

Удаление передатчика/канала из памяти

1. На уже записанном передатчике/канале, индивидуальном для данного привода, коротко поочередно нажать: P2 – P2
2. На передатчике/канале, который хотим удалить, коротко нажать P2
3. Выдержать паузу не менее 5 секунд
Передатчик/канал удалён

Управление без пульта

Функция работает только при установленных конечных положениях

При необходимости изделием можно управлять без пульта. Для этого необходимо коротко нажимать кнопку на приводе. Каждое нажатие соответствует следующим командам пульта: «Вверх» – «Стоп» – «Вниз» – «Стоп». При последующих нажатиях цикл повторяется.